



## Grandstream IP-телефон GXP1610/1620/1625/1628 Краткое руководство пользователя

### Основные функции телефона



За более подробной информацией обращайтесь к пользовательской инструкции GXP1610/1620/1625/1628 доступна:

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)


©2014 Grandstream Networks, Inc. Все права защищены.

Полное или частичное воспроизводство содержимого данного документа в какой бы то ни было форме, любыми средствами, как электронными, так и печатными, недопустимо без письменного разрешения со стороны Grandstream Networks, Inc. Информация, содержащаяся в данном документе, может подвергаться изменениям без предварительного уведомления.


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЛИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

- 1) Используйте кнопку "Громкоговоритель"  для включения/выключения громкоговорителя.
- 2) Используйте кнопку "Гарнитура"  для использования гарнитуры если она уже подключена.

### СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- 1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага или нажмите кнопку "Громкоговоритель" или доступную клавишу ЛИНИЯ (включает громкую связь).
- 2) Будет слышен гудок и лампочка соответствующей линии загорится зеленым.
- 3) Если Вы хотите, выберите другую клавишу ЛИНИЯ (альтернативный SIP-аккаунт).
- 4) Наберите номер телефона.
- 5) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  или нажмите клавишу "#".

### ПОВТОРНЫЙ НАБОР

- 1) Снимите трубку.
- 2) Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  или нажмите клавишу "ПОВТОРНЫЙ НАБОР".

**Примечание:** Повторный набор будет выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был совершен последний вызов.

### ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

#### Один входящий вызов:

- 1) Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с рычага или нажав кнопку ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ или кнопку ЛИНИЯ соответствующего аккаунта.


#### Несколько входящих вызовов:

- 1) Когда вызов находится в режиме ожидания, пользователям будет
- 2) Следующая доступная линия загорится красным.
- 3) Примите входящий вызов нажатием соответствующей кнопки ЛИНИЯ.
- 4) Текущий вызов будет переведен в режим удержания.
- 5) Переключайтесь между вызовами с помощью кнопки ЛИНИЯ.

### ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Завершите вызов нажатием клавиши "ЗавершитьВызов" или повесьте трубку.



### УДЕРЖАНИЕ/ВОЗВРАТ К ВЫЗОВУ

- 1) Удержатъ: Поставьте вызов на "удержание" нажатием кнопки "удержание". 
- 2) Возврат Чтобы вернуться к вызову, нажмите соответствующую мигающую кнопку ЛИНИЯ


### ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА

Если вы приняли вызов и желаете передать этот вызов другому абоненту.

#### Слепая передача:

- 1) Нажмите кнопку "переадресация" 
- 2) Наберите номер и нажмите кнопку "отправить"  для завершения переадресации активного вызова.

#### Контролируемая передача:

- 1) Нажмите свободную кнопку линии для совершения нового вызова и активная ЛИНИЯ будет автоматически поставлена на удержание.
- 2) После установления вызова, нажмите кнопку "передача",  затем нажмите кнопку ЛИНИЯ, на которой находится вызов на удержании для передачи вызова.
- 3) После того, как вызов передан, экран телефона перейдет в ждущий режим.


#### Авто-Сопровождаемый перевод звонка:

- 1) Установите "Авто-Сопровождаемый перевод звонка" на "Да" в Web GUI.
- 2) Сначала установите соединение.
- 3) Нажмите кнопку перевода для использования новой линии, и первый вызов будет переведен на удержание автоматически.
- 4) Наберите номер и нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ для совершения второго вызова.
- 5) Ещё раз нажмите кнопку перевода для перевода звонка.

### 3-Х СТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**Создание вызова для начала конференции:** Если Вы уже ведете разговор и желаете подключить к нему третью сторону в режиме трехсторонней конференции.

- 1) Нажмите кнопку "конференция"


-  для вывода экрана набора конференции.
- 2) Наберите номер третьей стороны, затем нажмите клавишу ОТПРАВИТЬ.
- 3) Когда соединение с третьей стороной будет

установлено, нажмите клавишу "ВызовКонференции" для создания трехсторонней конференции.

#### Отмена вызова для начала конференции:

- 1) Нажмите клавишу "Отмена" на экране набора конференции для возврата к двухстороннему разговору

#### Удержание конференции:

- 1) Нажмите кнопку "удержать"  для постановки всех вызовов конференции на удержание;

- 2) Нажмите клавишу "ВозвКонф" для возврата конференции или выберите соответствующую мигающую ЛИНИЮ для индивидуального разговора с отдельным участником.

#### Завершение конференции:

Конференция будет завершена для всех трех сторон если тот, кто начал конференцию, повесит трубку или нажмет клавишу "ЗавершитьВызов".



### СООБЩЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Мигающий красный MWI (индикатор новых сообщений) указывает на то, что имеется сообщение, находящееся в режиме ожидания.


- 1) Нажмите кнопку "Сообщение" для того, чтобы извлечь сообщение. Система ИРО с помощью подсказок объяснит Пользователю процесс извлечения сообщения.
- 2) Нажмите соответствующую кнопку ЛИНИЯ для извлечения сообщений того или иного аккаунта.

**Примечание:** Для каждого аккаунта следует указать номер портала голосовой почты в поле "ИД пользователя голосовой почты".

### УДАЛИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК

- 1) Нажмите кнопку "ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК"  для того, чтобы включить/отключить микрофон.
- 2) Значок "Звук отключен"  указывает на то, что микрофон выключен.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Используйте кнопку "громкость"  для регулировки громкости звонка, когда телефон находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку "громкость" во время активного вызова для регулировки громкости вызова.